



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Inspeccionar el producto de bambú para el envío correcto, grado y para cualquier defecto visible anterior a la instalación. Nuestra garantía no cubre los productos de bambú con defectos visibles que se instalan.

Antes de la instalación de la planta de bambú

Es la responsabilidad del dueño/instalador para asegurarse de que el suelo y suelo sub han se mantenido su aclimatación suficientemente. Contenido de humedad no debe variar más de un 3% entre el suelo y subsuelo en el momento de la instalación.

Después de recibir su pedido, fabricación de gala recomienda almacenar el bambú en el suelo en el área de la instalación, con cuadros de abierto, para un **mínimo** de 72 horas antes de la instalación para permitir suelos para adaptarse a la temperatura y la humedad.

- Ya bambú es un variaciones de color visible de producto natural puede ocurrir. Se recomienda abrir todos los cartones de suelos **antes de** comenzar la instalación para buscar la sombra y, a continuación, mezclar cartones para lograr una variación natural en todo el piso completo.
- Desde madera se expande con cualquier aumento del contenido de humedad, recomendamos dejando por lo menos 1/2 "espacio de expansión entre el suelo y todas las paredes y objetos verticales (tales como tubos y gabinetes).
- Diferencia de humedad entre el piso y las vigas no deberá ser superior al 3%
- Determinar el método de instalación que mejor se adapte a su aplicación: plantas de fabricación de gala pueden ser Floated (no asegurado para el substrato), Glued o Nailed.

Pegar desplegable método de gala fabricación para T & G (recomendado):

Este método de instalación es utilizada cuando la instalación a través de hormigón que está a nivel del mar o por encima de grado. Fabricación de gala no recomienda encolado por debajo de grado. Fabricación de gala recomienda encarecidamente utilizar Advance de Plus de MS de Taylor, así como Taylor 2071 tarima adhesivos, o Adhesive(see web site for product that fits your installation method) de tarima de

madera mejor del Bostik <http://www.bostik-us.com/markets/flooring/hardwood-flooring/products/default.html>

Herramientas recomendadas:

- Adhesivo de suelos: Taylor adhesivo
- Medida de cinta
- Inglete Sierra (chop-Sierra)
- Tapping bloque (pieza recortada de suelos)
- Lápiz
- Plana barra o extracción
- Plaza de carpintero
- Martillo
- Wood o separadores de plásticos (1/2 pulgadas)
- Línea de tiza
- Adhesivo paleta según lo recomendado por el fabricante adhesivo
- Cinta azul de baja-adhesiva de 3 M

Pegue hacia abajo sobre la losa de hormigón:

- Concreto debe ser completamente curados y por lo menos 60 días de edad.
- Contenido de humedad - All concretos deben probarse de humedad. Cloruro de calcio se recomienda la prueba. Presión de vapor no debe exceder 3 libras por 1000 pies cuadrados
- Fabricación de gala recomienda que un sellador de Taylor se utiliza antes para aplicación de pegamento.
- Preparación-concreto debe estar limpia, seca, estructuralmente sonido, adecuadamente curado y libre de suciedad, petróleo, pintura, adhesivo antiguo, cera, selladores y agentes de curación. El concreto debe ser plano con una tolerancia de 3/16 "en un radio de 10'. Manchas huecos, estallidos de manchas y balbuceos están relacionados con la falta de uniformidad en el subsuelo.

Pegue Down sobre madera de Sub-floor:

- Wood debe estar nivelada y bien protegidos
- Limpio y seco
- Nivel de arena y suave antes de la instalación
- Libre de contaminantes que pueden interferir con el enlace
- Clavos o tornillos cada 12 "en el centro a lo largo de jácenas para evitar chirriar. (Las uñas 3/4 "Plywood CDX a separación, no los suelos).

Las siguientes definiciones le ayudará a decidir qué método es mejor para usted.

Wet Lay (método) En el método de "húmedas legos" no parpadean el adhesivo; comenzar a sentar las tarimas de madera inmediatamente después de la película el adhesivo. Mientras utiliza el húmedo sentar el método, no pueden trabajar por encima de los suelos que acaba de instalar. Trabajan en pequeñas secciones es útil para este método como le permitirá llegar a través del adhesivo para instalar las tarimas de madera sin poner ningún peso sobre ella.

Parpadea (método) El "parpadea" ** método es cuando el adhesivo se permite a flash para la cantidad recomendada de tiempo antes de instalar las tarimas de madera. Al utilizar este método, se aconseja que la paleta fuera más grandes secciones de la sala para que pasa la mayor parte de su tiempo sentando adhesivo de madera en lugar de parpadeante.

Procedimiento de instalación:

1. Lay en seco (no pegue) un par de filas antes de iniciar la instalación para confirmar su plan de diseño.
2. Establecer la primera fila de suelos con ranura de cara a la pared, filas de inicio deben garantizarse por ciego clavar y pegar. Comenzar la instalación junto a un muro exterior. Se trata de la mejor referencia para el establecimiento de una escalera trabajando línea.
3. Conectar el lado corto de la viga segundo junto con el lado apareamiento del tablón de primera.
4. Cortar la última viga y completar la fila. Utilizar el tablón restante para iniciar la segunda fila.
5. Asegúrese de compensar las combinaciones de final de filas consecutivas por un mínimo de seis pulgadas para mejor apariencia.
6. Continuar con la segunda fila conectando los bordes cortos de las planchas en primer lugar con los bordes de largo.
7. La última fila puede requerir rip cortar las planchas a tamaño.
8. Como con las otras filas, conecte los bordes cortos primero y utilizar una barra de extracción para aprovechar las aristas largas juntos.
9. Siempre compruebe sus líneas de trabajo para asegurarse de que la palabra todavía está alineada.
10. Uso, aprovechamiento de bloque que encajan en planchas, pero tenga cuidado de no dejar que el piso instalado pasemos el adhesivo húmedo mientras se encuentre trabajo.

11. Apriete de lado y poner fin a las articulaciones y prevenir arrastrándose por proteger el suelo junto con cinta de pintores.
12. Suelo de planchas en perímetro de la sala puede requerir peso sobre ellos hasta curas adhesivos suficiente para mantenerlos abajo.
13. Muro de instalación de inicio junto a un afuera. Se trata de la mejor referencia para el establecimiento de una escalera trabajando línea.
14. Siempre permitir ½ "a ¾" espacio para la expansión del perímetro de la habitación.
15. Utilice los alcoholes minerales y un paño húmedo para eliminar inmediatamente cualquier adhesivo húmedo en suelos de superficie como usted vaya.

Mantenimiento

Fabricación de gala recomienda al vacío o el uso de la palabra sobre una base regular, o como sea necesario para eliminar la suciedad, la arena o la arena de barrido. Suméjase en derrames inmediatamente, utilizando una toalla seca o seco mop. Nunca húmedo-mop un piso de madera dura. Proteger el piso de mover muebles mediante "pies" o tapas protectoras. Recoger objetos pesados; no se deslice de muebles o dispositivos a través de la palabra. Mantener animales las uñas que se recortan para evitar exceso de rascarse. Evite respaldo de caucho, vinilo o alfombras no ventiladas. Límite de luz solar directa en suelo mediante el uso de cortinas y persianas en áreas que están expuestas a rayos altos UV. Mantener la humedad entre el 40% -60%. Para quitar el disco duro de limpiar sustancias tales como la goma de mascar, utilice Goof-Off o Goo Gone. No deben utilizarse la cera de piso y aceite.

Always allow ½" to ¾" space for expansion around the perimeter of the room.